



REF.07699



ASPIRADORA DE CENIZAS SIN BOLSA

ASPIRADOR DE CINZAS

SEM SACO

ASH VACUUM CLEANER

ASPIRATEUR À CENDRES



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

IMPORTADO POR / IMPORTED BY

www.edmproduct.com

ELEKTRO-3, S.C.C.L. - F-43389675

Pol. Ind. Alba - C/ Barenys, 21 - 43480 Vila-seca - Tarragona - España

FABRICADO EN / MADE IN CHINA

ELEKTRO-3, S.C.C.L. certifica que sus productos cumplen con las exigencias de calidad y DISPONEN DE LA GARANTÍA LEGAL según la normativa vigente en cada país. En caso de observar algún defecto o problema en el producto contacte con nuestro Servicio de Asistencia Técnica (SAT) llamando al tel. +34 610 699 257.

ELEKTRO-3, S.C.C.L. certifies that its products comply with the quality requirements and HAVE THE LEGAL GUARANTEE according to the regulations in force in each country. In case of observing any defect or problem in the product, please contact our Technical Assistance Service (SAT) by calling +34 610 699 257.

A ELEKTRO-3, S.C.C.L. certifica que os seus produtos cumprem os requisitos de qualidade e POSSUEM GARANTIA LEGAL de acordo com a legislação vigente em cada país. Caso detete algum defeito ou problema no produto, entre em contato com o nosso Serviço de Assistência Técnica (SAT) através do tel. +34.610.699.257.

ELEKTRO-3, S.C.C.L. certifie que ses produits sont conformes aux exigences de qualité et qu'ils disposent de la GARANTIE LÉGALE selon la législation en vigueur dans chaque pays. En cas d'observation d'un défaut ou d'un problème dans le produit, veuillez contacter notre Service d'Assistance Technique (SAT) en appelant le +34 610 699 257.

ES

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas. Para reducir posibles riesgos de incendio, descargas eléctricas o daños personales, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

INFORMACIÓN GENERAL

- Antes de poner en funcionamiento el aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones. Guarde el manual en un lugar seguro para que pueda consultarlo en cualquier momento.
- Después de retirar del embalaje, compruebe que el aparato está en buen estado, y si tiene alguna duda, no lo encienda.
- Póngase en contacto con su distribuidor o vendedor para la devolución del mismo.
- Este aparato viene embalado para protección contra cualquier daño o daño que se pueda causar por el transporte.
- El embalaje está formado por plásticos y otros materiales que pueden ser peligrosos, siendo aconsejable mantener fuera del alcance de los niños. Estos materiales son reciclables y deben entregarlos en una unidad del sistema de reciclaje apropiado, respetando las leyes de protección del medio ambiente.
- Este aparato ha sido concebido solamente para USO DOMÉSTICO y no debe ser utilizado con ningún otro fin, como por ejemplo en una instalación de nivel comercial, industrial o cualquier otra que no sea residencial.
- No manipule el aparato con las manos mojadas y tampoco lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del

aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

- No continúe usando el aparato si observa que el mismo no funciona correctamente. Apáguelo inmediatamente y busque el fabricante o un servicio técnico autorizado para que un técnico cualificado pueda evaluar el daño y repararlo en su caso.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o el servicio técnico autorizado a través de un técnico cualificado para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Apague el aparato y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de sustituir cualquier pieza o accesorio, o tocar las partes móviles del aparato.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

- Conecte el aparato únicamente a una fuente de alimentación de CA. El voltaje indicado en la placa de características que esta fijada en el aparato, debe coincidir con el voltaje de la fuente de alimentación.
- Desconectar siempre el aparato de la toma después de usarlo, para desmontarlo o limpiarlo.
- Montar y utilizar el aparato siempre en una superficie firme y estable.
- Nunca coloque el aparato encima o cerca de fuentes de calor, como por ejemplo una cocina a gas / eléctrica o dentro de un horno caliente. Mantenga el cable de alimentación lejos de estas fuentes de calor o de objetos cortantes y afilados.
- Nunca manipule el cable de alimentación con las manos mojadas.
- El uso de accesorios o piezas no recomendadas por el fabricante, puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones graves.
- Este aparato está fabricado para ser utilizado en interiores. Nunca lo utilice al aire libre o partes externas de la casa.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia: 800W
- 10L de capacidad
- Filtro lavable
- Conducto giratorio 360°
- Temperatura máxima de la ceniza: 40°C
- 220-240V~ 50/60Hz

NOMBRE DE LAS PARTES PRINCIPALES:

1. Asa de transporte
2. Interruptor
3. Cubierta superior
4. Cubo
5. Manguera de metal
6. Tubo de aluminio
7. Filtro H.E.P.A.
8. Función soplador

**LA FUNCIÓN DE LAS PARTES:**

- Tubo de aluminio: se usa para aspirar las cenizas en la chimenea (7)
- Interruptor de encendido: controla el dispositivo para que funcione o deje de funcionar

INSTALACIÓN DE LA ASPIRADORA


- Saque el aparato de la caja de embalaje
- Suelte el broche y retire la parte de la cabeza del cubo, luego verifique los accesorios y el electrodoméstico están en buenas condiciones.
- Ver si el filtro está encajado en la parte inferior de la cubierta superior
- Ponga la parte de la cubierta superior sobre contenedor y use el cierre para asegurarlo
- Inserte la tubería de aluminio en el tubo flexible, y el otro extremo del tubo flexible se inserta en la entrada de aire (en la salida superior para la opción de soplador).

ASPIRACIÓN DE CENIZA

- Sólo use el filtro HEPA anti-incendios
- Cuando el contenedor está lleno o se siente difícil aspirar más polvo, el filtro debe sacarse y limpiarse.
- Mientras aspira la ceniza de la chimenea, la temperatura de la ceniza debe ser inferior a 40°. ¡No aspire las cenizas si el fuego no está apagado!

DESPUÉS DEL USO

- Presione el interruptor para apagarlo, extraiga el enchufe, enrolle el cable de alimentación.
- Desmontar el tubo flexible del aparato
- Tomar la parte de la cabeza del dispositivo
- Vaciar el contenedor de polvo y lavarlo,
- Use un trapo para secar el contenedor
- Saque el filtro, límpielo y lávelo con cuidado, y séquelo al aire antes de instalarlo en la aspiradora



(como se muestra en la imagen A)

MANTENIMIENTO

- El contenedor y la carcasa exterior de la parte de la cabeza deben limpiarse con frecuencia
- El contenedor sucio debe lavarse con agua clara
- El filtro debe lavarse con agua limpia y clara.
- Si el artefacto no funciona bien, por lo general es el resultado del atasco del tubo flexible o la combinación de tuberías o accesorios. En ese caso, limpie las partes correspondientes.

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD

- ¡Solo usar con ceniza fría o poco caliente!
- Nunca sople sobre cenizas, independientemente de si estan calientes o frías.
- Las cenizas calientes o las cenizas que fluyen son un peligro de incendio. Ya que con la succión de la aspiradora las brasas pueden encenderse.
- Revise cuidadosamente las cenizas en busca de brasas calientes clasificándolas.
- Si las cenizas calientes se aspiran accidentalmente, coloque el recipiente al aire libre durante al menos 24 horas antes de tirarlo.
- Trate de no aspirar carbón, líquidos, objetos cortantes, mojados u objetos grandes con la aspiradora de cenizas.
- No use la aspiradora a menos que el filtro esté instalado.
- No utilice la aspiradora de cenizas para otros fines que no sean para los que ha sido diseñada.

ESPAÑOL



DESECHO

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico y electrónico debe desecharse al final de su vida útil en un contenedor especializado; no lo deseché en el contenedor habitual de residuos del hogar. En la UE existen sistemas especiales de recogida de residuos para su posterior reciclaje. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el minorista al que adquirió el producto.



GARANTÍA

ELEKTRO-3, S.C.C.L. certifica que sus productos cumplen con las exigencias de calidad y DISPONEN DE LA GARANTÍA LEGAL según la normativa vigente en cada país. En caso de observar algún defecto o problema en el producto contacte con nuestro Servicio de Asistencia Técnica (SAT) llamando al tel. +34 610 699 257.

LA FACTURA ES LA GARANTÍA DEL PRODUCTO

EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD DEBIDA A UNA INCORRECTA INSTALACIÓN DEL APARATO.



IMPORTADO POR / IMPORTED BY
www.edmproduct.com
ELEKTRO-3, S.C.C.L.
F-43389675

Polígono Ind. Alba
C/ Barenys, 21 - 43480 Vila-seca
Tarragona - España
FABRICADO EN / MADE IN CHINA

PT

INSTRUÇÕES DE USO

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Leia este manual com atenção antes de utilizar o aparelho, e guardá-lo para futuras consultas. Para reduzir possíveis riscos de incêndio, descargas elétricas ou danos pessoais, tenha em

consideração as seguintes instruções:

INFORMAÇÃO GERAL

- Antes de colocar o aparelho a funcionar, leia com atenção as seguintes instruções. Guarde o manual em um local seguro para que possa consultá-lo a qualquer momento.
- Depois de retirar da embalagem, verifique se o aparelho está em bom estado, e se tiver alguma dúvida, não utilize-o.
- Entre em contacto com o seu distribuidor ou vendedor para a devolução do mesmo.
- Este aparelho vem embalado para proteção contra qualquer estrago ou dano que se possa causar pelo transporte.
- A embalagem esta formada por plásticos e outros materiais que podem ser perigosos, sendo aconselhável manter fora do alcance de crianças. Estes materiais são recicláveis, devendo entregá-los em uma unidade do sistema de reciclagem apropriado, respeitando as leis de proteção do meio ambiente.
- Este aparelho foi concebido somente para USO DOMÉSTICO e não deve ser utilizado com nenhum outro fim, como por exemplo em uma instalação de nível comercial, industrial ou qualquer outra que não seja residencial.
- Não manipule o aparelho com as mãos molhadas e tampouco o mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- Desconectar o aparelho da tomada antes de limpá-lo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou formação adequada

relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a serem realizadas pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

- As crianças devem ser supervisionadas durante o uso, para assegurar-se de que não brinquem com o aparelho.
- Não continue usando o aparelho se observa que o mesmo não funciona correctamente. Desligue-o imediatamente e procure o fabricante ou um serviço técnico autorizado para que um técnico qualificado possa avaliar os danos e repará-lo se for o caso.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço técnico autorizado, através de um técnico qualificado para evitar risco de choque eléctrico.
- Desligue o aparelho e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de substituir qualquer peça ou acessório, ou tocar as partes móveis do aparelho.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

- Conectar o aparelho unicamente a uma fonte de alimentação de CA. A voltagem indicada na placa de características que esta fixada no aparelho, deve coincidir com a voltagem da fonte de alimentação.
- Desconectar sempre o aparelho da tomada depois de usá-lo, para desmontá-lo ou limpá-lo.
- Montar e utilizar o aparelho sempre em uma superfície firme e estável.
- Nunca coloque o aparelho encima ou perto de fontes de calor, como por exemplo um fogão a gás/eléctrico ou dentro de um forno quente. Mantenha o cabo de alimentação afastado destas fontes de calor ou de objetos cortantes e afiados.
- Nunca manipule o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- O uso de acessórios ou peças não recomendadas pelo fabricante, poderão provocar um incêndio, uma descarga eléctrica ou ainda, lesões graves.

CARACTERÍSTICAS

- Potência: 800W
- capacidade de 10L
- Filtro lavável
- duto rotativo de 360°
- Temperatura máxima das cinzas: 40°C
- 220-240V~ 50/60Hz

NOME DAS PRINCIPAIS PARTES:

1. Alça de transporte
2. Switch
3. tampa superior
4. Cubo
5. mangueira de metal
6. tubo de alumínio
7. Filtro H.E.P.A.
8. Função soprador

**A FUNÇÃO DAS PARTES:**

- Tubo de alumínio: usado para sugar cinzas na chaminé (num7);
- Interruptor de energia: controla o dispositivo para trabalhar ou deixar de funcionar;

INSTALANDO O ASPIRADOR DE PÓ


- Remova o dispositivo da caixa de embalagem
- Solte o fecho e remova a parte da cabeça do balde, depois verifique se os acessórios e o aparelho estão em boas condições.
- Veja se o filtro se encaixa na parte inferior da tampa superior ou não
- Coloque a parte superior da tampa em um recipiente e use o fechamento para prendê-lo
- Insira o tubo de alumínio no tubo flexível e a outra extremidade do tubo flexível é inserida na entrada de ar.

ASPIRAÇÃO DE CINZAS

- Utilize apenas o filtro anti-incêndio
- Quando o recipiente está cheio ou parece difícil aspirar mais pó, o filtro deve ser removido e limpo.
- Ao aspirar as cinzas da chaminé, a temperatura das cinzas deve ser inferior a 40 °C Não aspire as cinzas se o fogo não se apagar!

DEPOIS DE USAR

- Pressione o interruptor para desligá-lo, remova o plugue, enrole o cabo de alimentação.
- Retire a mangueira do aparelho
- Pegue a parte da cabeça do dispositivo
- Esvazie o reservatório de pó e lave-o
- Use um pano para secar o recipiente
- Retire o filtro, limpe-o e lave-o com cuidado e seque-o no ar antes de instalá-lo no aspirador



(como mostrado na foto A)

MANUTENÇÃO

- O recipiente e o alojamento externo da parte da cabeça devem ser limpos frequentemente
- O recipiente sujo deve ser lavado com água limpa
- O filtro deve ser lavado com água limpa e limpa.
- Se o aparelho não funcionar bem, é geralmente o resultado do engarrafamento ou da combinação de tubos ou conexões. Nesse caso, limpe as partes correspondentes.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA

- Apenas use com cinza fria ou quente!
- Nunca assopre nas cinzas, independentemente de estarem quentes ou frias.
- Cinzas quentes ou cinzas são um risco de incêndio. Já que com a sucção do vácuo os carvões podem se inflamar.
- Verifique cuidadosamente as brasas para brasas, classificando-as.
- Se as cinzas quentes forem acidentalmente aspiradas, coloque o recipiente ao ar livre por pelo menos 24 horas antes de descartá-lo.
- Tente não sugar carvão, líquidos, objetos afiados, objetos molhados ou grandes com o aspirador de pó.
- Não use o aspirador a menos que o filtro esteja instalado.
- Não utilize o aspirador para outros fins que não aqueles para os quais foi concebido.

PORTUGUÊS



ELIMINAÇÃO

Este símbolo no produto ou nas instruções significa que o seu equipamento eléctrico e electrónico deve ser eliminado uma vez terminada a sua vida útil num contentor especializado; não deite o aparelho para um contentor normal destinado a resíduos domésticos. Na EU existem sistemas especiais de recolha de resíduos para a sua posterior reciclagem. Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.



GARANTIA

A ELEKTRO-3, S.C.C.L. certifica que os seus produtos cumprem os requisitos de qualidade e POSSUEM GARANTIA LEGAL de acordo com a legislação vigente em cada país. Caso detete algum defeito ou problema no produto, entre em contacto com o nosso Serviço de Assistência Técnica (SAT) através do tel. +34.610.699.257.

A FATURA É A GARANTIA DO PRODUTO

O FABRICANTE DECLARA TODA A RESPONSABILIDADE DEVIDO A UMA INSTALAÇÃO INCORRETA DO APARELHO.



IMPORTADO POR / IMPORTED BY
www.edmproduct.com
ELEKTRO-3, S.C.C.L.
F-43389675

Polígono Ind. Alba
C/ Barenys, 21 - 43480 Vila-seca
Tarragona - España
FABRICADO EN / MADE IN CHINA

EN

INSTRUCTION MANUAL

SECURITY INSTRUCTIONS

Read this manual carefully before using the device and save it for future reference. To reduce possible risk of fire, electric shock or personal injury, keep in mind the following instructions:

GENERAL INFORMATION

- Before operating this appliance, read the following instructions. Keep the manual in a safe place so you can consult it at any time.
- After removing the packaging, check that the appliance is in good condition, and if you have any questions, do not turn it on.
- Contact your distributor or seller for the return of the appliance.
- This device is packed for protection against any damage or damage that may be caused by transportation.
- The packaging is made up of plastics and other materials that can be dangerous. Keep out of reach of children. These materials are recyclable and must be delivered in a unit of the appropriate recycling, respecting the environmental laws.
- This appliance has been designed for DOMESTIC USE only and must not be used with any other appliance, such as for example in a commercial, industrial or any other non-residential installation.
- Do not handle the appliance with wet hands and do not immerse it in water or any other liquid.
- Unplug the appliance from the mains before cleaning it.
- This device is not intended to be used by people (including children) with reduced physical capacities, sensory or mental, or lack of experience and knowledge, unless they have received instructions regarding use of the device or are accompanied by a responsible person
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given

appropriate supervision or training concerning use of the appliance in a safe and They understand the dangers involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance to be carried out by the user must not be carried out by children without supervision.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by a qualified technician to avoid the risk of electric shock.
- Turn off the appliance and disconnect the power cord from the power outlet before replacing any part or accessory, or before touching the moving parts of the device.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Connect the device only to an AC power source. The voltage indicated on the rating plate that is on the device, must match the voltage of the power supply.
- Always disconnect the appliance from the socket after use, to disassemble or clean it.
- Always mount and use the appliance on a stable and secure surface.
- Never place the appliance on or near heat sources, such as a gas / electric stove or inside a hot oven. Keep the power cord away from these sources of heat or sharp objects.
- Never handle the power cord with wet hands.
- The use of accessories or parts not recommended by the manufacturer may cause a fire, an electric shock or serious injuries.
- This device is manufactured to be used indoors. Never use it outdoors or in outside parts of the house.

CHARACTERISTICS

- Power: 800W
- 10L capacity
- Washable filter
- 360° rotating duct
- Maximum temperature of the ash: 40°C
- 220-240V~ 50/60Hz

NAME OF THE MAIN PARTIES:

1. Carry handle
2. Switch
3. Top cover
4. Cube
5. Metal hose
6. Aluminum tube
7. Filter H.E.P.A.
8. Blower function

**THE FUNCTION OF THE PARTS:**

- Aluminum tube: used to suck ashes in the chimney (num7);
- Power switch: controls the device to work or stop working;

INSTALLING THE VACUUM CLEANER


- Remove the device from the packaging box
- Release the clasp and remove the head part of the bucket, then check the accessories and the appliance are in good condition.
- See if the filter fits on the bottom of the top cover or not
- Put the upper part of the cover on a container and use the closure to secure it
- Insert the aluminum pipe into the flexible pipe, and the other end of the flexible pipe is inserted into the air inlet.

ASPIRATION OF ASH

- Only use the fire prevention filter
 - When the container is full or it feels difficult to vacuum more dust, the filter should be removed and cleaned.
 - While vacuuming the ash from the chimney, the temperature of the ash should be less than 40°.
- Do not vacuum the ashes if the fire is not extinguished!

AFTER USE

- Press the switch to turn it off, remove the plug, wind the power cord.
- Remove the hose from the appliance
- Take the part of the head of the device
- Empty the dust container and wash it,
- Use a rag to dry the container
- Take out the filter, clean it and wash it carefully, and dry it in the air before installing it in the



vacuum cleaner (as shown in photo A)

MAINTENANCE

- The container and the outer housing of the head part should be cleaned frequently
- The dirty container should be washed with clear water
- The filter must be washed with clean, clear water.
- If the appliance does not work well, it is usually the result of hose jam or the combination of pipes or fittings. In that case, clean the corresponding parts.

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Only use with cold or warm ash!
- Never blow on ashes, regardless of whether they are hot or cold.
- Hot ashes or flowing ashes are a fire hazard. Since with the suction of the vacuum the coals can ignite.
- Carefully check the ashes for hot coals by sorting them.
- If the hot ashes are accidentally aspirated, place the container outdoors for at least 24 hours before disposing of it.
- Try not to suck coal, liquids, sharp objects, wet or large objects with the vacuum cleaner.
- Do not use the vacuum cleaner unless the filter is installed.
- Do not use the vacuum cleaner for other purposes than those for which it has been designed.

ENGLISH



WASTE

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment must be disposed at the end of its useful life in a specialized container; Do not dispose it in the usual household waste container. In the EU there is special waste collection systems for subsequent recycling. For more information, contact with the local authority or the retailer from whom you purchased the product.



WARRANTY

ELEKTRO-3, S.C.C.L. certifies that its products comply with the quality requirements and HAVE THE LEGAL GUARANTEE according to the regulations in force in each country. In case of observing any defect or problem in the product, please contact our Technical Assistance Service (SAT) by calling +34 610 699 257.

THE INVOICE IS THE PRODUCT WARRANTY

THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY DUE TO AN INCORRECT INSTALLATION OF THE APPLIANCE.



IMPORTADO POR / IMPORTED BY
www.edmproduct.com
ELEKTRO-3, S.C.C.L.
F-43389675

Polígono Ind. Alba
C/ Barenys, 21 - 43480 Vila-seca
Tarragona - España
FABRICADO EN / MADE IN CHINA

FR

MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour les consulter lorsque vous en aurez besoin. Afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution, ou de blessure, veuillez suivre les instructions suivantes:

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Avant de mettre l'appareil en service, lisez attentivement les instructions suivantes. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter à tout moment.
- Après avoir enlevé l'emballage vérifiez que l'appareil est en bon état, si vous avez des doutes, ne l'allumez pas.
- Contactez votre distributeur ou vendeur pour échanger ou restituer l'appareil.
- Cet appareil est emballé pour assurer sa protection contre tout dommage lors du transport.
- L'emballage est formé de matières plastiques et d'autres matériaux pouvant être dangereux. Il est conseillé de les garder hors de portée des enfants. Ces matériaux sont recyclables et doivent être livrés dans une unité de recyclage appropriée, en respectant les lois de protection de l'environnement.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé dans des installations commerciales, industrielles ou toute autre installation non-résidentielle.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne le plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez l'appareil de la prise avant de le nettoyer.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus, à condition qu'il soit sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Le nettoyage et la

maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont supervisés. Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Les enfants doivent être surveillés lors de l'utilisation pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne continuez pas à utiliser l'appareil si vous remarquez qu'il ne fonctionne pas correctement. Éteignez-le immédiatement et recherchez le fabricant ou un service technique agréé afin qu'un technicien qualifié puisse évaluer les dommages et le réparer si nécessaire.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou le service technique agréé par un technicien qualifié afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant de remplacer une pièce ou un accessoire, ou avant de toucher les pièces mobiles de l'appareil.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Connectez l'appareil uniquement à une source d'alimentation de courant alternatif (CA). La tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise après son utilisation, et avant de le démonter ou le nettoyer.
- Toujours monter et utiliser l'appareil sur une surface ferme et stable.
- Ne placez jamais l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur, telles qu'une cuisinière à gaz/ électrique ou un four chaud. Gardez Le cordon d'alimentation à l'écart de ces sources de chaleur ou d'objets tranchants et coupants.
- Ne manipulez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- L'utilisation d'accessoires ou de pièces non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures graves.
- Cet appareil est fabriqué pour être utilisé à l'intérieur. Ne l'utilisez

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance: 800W
- Capacité de 10L
- Filtre lavable
- Conduit rotatif à 360°
- Température maximum de la cendre: 40
- 220-240V~ 50/60Hz

NOM DES PRINCIPALES PARTIES:

1. Poignée de transport
2. Commutateur
3. Couvercle supérieur
4. Cube
5. Tuyau métallique
6. Tube en aluminium
7. Filtre H.E.P.A.
8. Fonction de ventilateur

**LA FONCTION DES PIÈCES:**

- Tube en aluminium: utilisé pour aspirer les cendres dans la cheminée (num7);
- Interrupteur d'alimentation: contrôle le fonctionnement ou l'arrêt de l'appareil;

INSTALLATION DE L'ASPIRATEUR


- Retirez l'appareil de la boîte d'emballage
- Relâchez le fermoir et enlevez la partie supérieure du godet, puis vérifiez les accessoires et l'appareil sont en bon état.
- Voyez si le filtre s'adapte au fond du couvercle supérieur ou non
- Placer la partie supérieure de la couverture sur un récipient et utilisez la fermeture pour la fixer
- Insérer le tuyau en aluminium dans le tuyau flexible, et l'autre extrémité du tuyau flexible est insérée dans l'entrée d'air.

ASPIRATION DE CENDRES

- Utilisez uniquement le filtre anti-incendie (anti-feu)
- Lorsque le récipient est plein ou qu'il est difficile d'aspirer la poussière, le filtre doit être retiré et nettoyé.
- Pendant l'aspiration des cendres de la cheminée, la température des cendres doit être inférieure à 40 ° C. Ne pas aspirer les cendres si le feu n'est pas éteint!

APRÈS UTILISATION

- Appuyez sur l'interrupteur pour l'éteindre, retirez la prise, enroulez le cordon d'alimentation.
- Retirez le tuyau de l'appareil
- Prenez la partie supérieure de l'appareil
- Vider le bac à poussière et le laver,
- Utilisez un chiffon pour sécher le récipient
- Retirez le filtre, nettoyez-le et lavez-le soigneusement, et séchez-le en l'air avant de l'installer dans



l'aspirateur (comme indiqué sur la photo A)

MAINTENANCE

- Le récipient et le logement externe de la partie principale devraient être nettoyés fréquemment
- Le récipient sale doit être lavé à l'eau claire
- Le filtre doit être lavé avec de l'eau claire et propre.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, il est généralement dû à un bouchage de tuyau ou à une combinaison de tuyaux ou de raccords. Dans ce cas, nettoyez les pièces correspondantes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIALES

- Utiliser uniquement avec de la cendre froide ou chaude!
- Ne soufflez jamais sur les cendres, qu'elles soient chaudes ou froides.
- Les cendres chaudes ou les cendres qui coulent constituent un risque d'incendie. Depuis l'aspiration du vide, les charbons peuvent s'enflammer.
- Vérifiez soigneusement les cendres pour les charbons chauds en les triant.
- Si les cendres chaudes sont accidentellement aspirées, placez le récipient à l'extérieur pendant au moins 24 heures avant de le jeter.
- Essayez de ne pas aspirer du charbon, des liquides, des objets tranchants, des objets humides ou de grande taille avec l'aspirateur.
- N'utilisez pas l'aspirateur à moins que le filtre ne soit installé.
- N'utilisez pas l'aspirateur à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

FRANÇAIS



DÉCHET

Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement électrique et électronique doit être collecté à la fin de sa vie utile par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique. Dans l'UE, il existe des systèmes spéciaux de collecte des déchets pour recyclage ultérieur. Pour plus d'informations, contactez votre administration locale ou le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.



GARANTIE

ELEKTRO-3, S.C.C.L. certifie que ses produits sont conformes aux exigences de qualité et qu'ils disposent de la GARANTIE LÉGALE selon la législation en vigueur dans chaque pays. En cas d'observation d'un défaut ou d'un problème dans le produit, veuillez contacter notre Service d'Assistance Technique (SAT) en appelant le +34 610 699 257.

LA FACTURE D'ACHAT EST LA GARANTIE DU PRODUIT

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN RAISON D'UNE INSTALLATION INCORRECTE DE L'APPAREIL.



IMPORTADO POR / IMPORTED BY
www.edmproduct.com
ELEKTRO-3, S.C.C.L.
F-43389675

Polígono Ind. Alba
C/ Barenys, 21 - 43480 Vila-seca
Tarragona - España
FABRICADO EN / MADE IN CHINA